

User's Manual **用户手册**

小型工业级 条码标签打印机



版权所有© 2022 深圳市博思得科技发展有限公司保留一切版权。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明

POSTEK是深圳市博思得科技发展有限公司的注册商标。 在本手册中可能提及的其他商标或公司的名称,由其各自所有者拥有。

免除责任声明

"POSTEK 博思得"打印机(条码打印机和 RFID 打印机)是由深圳市博思得科技发展有限 公司(以下简称"本公司")研发生产的专用打印设备,采用热转印和热敏两种打印方式,同 时 RFID 打印机还可对 RFID 标签进行编码打印。热转印打印的工作原理要求碳带与标签纸匹 配,请您在购买耗材时咨询当地经销商。因市面上 RFID 标签中芯片和天线设计的多样性, "POSTEK 博思得" RFID 打印机无法保证适用所有类型的 RFID 标签,请在购买标签时咨询 当地经销商,以确保所购买的 RFID 标签与打印机匹配。

本手册在其出版时,确切地阐述了打印机的规格和使用说明。但是其后生产的打印机的规格以及配置可能会在没有任何通告的情况下改变。该产品的制造商和经销商对于由本手册和打印机之间存在的差异甚至错误所造成的直接或间接的损失不承担任何责任。

为保障您的利益,防止因操作不当引起的利益损失,请您在使用打印机前,仔细阅读对应型 号的打印机用户手册,掌握打印机功能及相关操作规范;同时请勿在打印机发生故障时,继 续使用打印机打印标签。本公司对因操作不当引起的打印机故障或其它原因造成的直接或间 接损失包括耗材损失、商业利益损失、业务中断损失、商业信息丢失或其它财务损失等不承 担责任。

打印机用户手册已对可能发生的问题进行了详尽描述,但是不保证实际使用过程中仍有未预见的情况发生。对于正确操作并正常使用打印机中发生的诸如打印机不工作、打印内容缺损、错误或不清晰等问题,本公司和经销商将负责排除该打印机故障(依照保修条款),而对于其它直接或间接损失包括耗材损失、商业利益损失、业务中断损失、商业信息丢失或其它财务损失等不承担责任。

重要安全事项

- 在没有该产品制造商授权人员的指导下,严禁私自拆装该产品,否则可能会导致机器零 部件损坏或引发触电。
- 请勿在室外或潮湿、高温、低温环境下使用该产品。
- 使用该产品时,请将其放置在水平坚固的平面上。
- 请在海拔不高于两千米的地区安全使用该产品。

- 严禁使用有破损的电源线,以免造成触电或引发火灾。
- 拔出电源插头时,请不要用力拉扯电源线,以免损伤电源线从而导致触电或引发火灾。
- 请务必保证您所使用的电源接地良好,以免聚积的静电损毁打印头。
- 请不要重压或撞击打印机,以免损坏打印机的零部件,从而导致打印机运行异常。
- 请不要堵塞机器的通风孔,以免机器内部温度过高从而导致火灾。
- 长时间不使用该产品时,请关闭电源。
- 此产品为 A 级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,需要您自行对其干扰采取解决措施。

目	录

前	言	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	.1
重	要提注	\vec{r}	. 2
1	简介	·	.3
	11	技术抑权	3
	1.1	拆封乃配件检查	
2	安装	· 及使用	. 5
_	2.1	从亚马结构	5
	2.1	介观区组构	
		2.1.1 前代因	
		2.1.3 内部结构图	7
	2.2	安装打印机	8
		2.2.1 连接数据通信线	8
		2.2.2 连接电源	8
		2.2.3 安装碳带	8
		2.2.4 安装纸卷	13
	2.3	安装打印机 Windows 驱动程序	17
		2.3.1 USB 打印驱动安装	17
		2.3.2 网络打印驱动安装	21
	2.4	安装标签编辑软件	35
3	设置	及调节	36
	3.1	操作控制	36
		3.1.1 电源开关	36
		3.1.2 前面板	36
		3.1.3 高级功能	39
	3.2	设置菜单	40
		3.2.1 菜单设置说明	40
		3.2.2 菜单项说明	40
	3.3	结构调节	44
		3.3.1 调节纸张探测器	44
		3.3.2 调节打印头压刀	47
		3.3.3 调节恢带绷紧刀	48
4	日常	·维护4	19
	4.1	清洁打印头	49
	4.2	清洁打印胶辊	49
	4.3	清洁传动系统和机箱	49
	4.4	清洁探测器	49



5	故障	〕排除	50
	5.1	故障指示	50
	52	5.1.2 指示灯指示	.50 .50
附表	₹A:	RS232 接口规格	52
附表	录 B:	ASCII 码表	53



前言

本手册详细阐述了如何安装使用打印机,以及详细介绍了如何对打印机进行设置和维护,并对打印机常见故障提供了解决办法。

符号约定

在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下:

符号	说明
▲ 警告	表示有中度或低度潜在危险,如果不能避免,可能导致人员轻微或 中等伤害。
▲ 注意	表示有潜在风险,如果忽视这些文本,可能导致设备损坏、数据丢 失、设备性能降低或不可预知的结果。
🛄 说明	表示是正文的附加信息,是对正文的强调和补充。

版本记录

版本号	发布日期	说明
V1.0	2018.09	第一次正式发布
V1.1	2020.07	更新 1.1 技术规格
V1.2	2020.12	更新结构图,增加纸张探测说明内容、切刀使用注 意事项、碳尾内容描述及题注说明
V1.3	2021.05	更新 2.6 安装 Windows 驱动程序和标签编辑软件
V1.4	2021.08	更新 1.1 技术规格、2.3.2 前面板、2.3.3 高级功能及 4.1 故障提示中按键功能描述
V1.5	2022.07	更新 1.1 技术规格、2.2.4 安装纸卷、2.5 安装标签 编辑软件 增加 2.3 安装打印机 Windows 驱动程序、3.3.3 调节 碳带绷紧力 更新封面封底



重要提示

打印头



- 该打印机支持热转印和热敏两种打印模式。出厂默认为热转印模式(使用碳带和介质 打印)。如需使用热敏打印(使用热敏介质打印,无需安装碳带),请联系经销商专业 调校打印模组,以避免打印头过度磨损。
- 未经专业调校而使用热敏打印造成打印头损坏,不属于保修范围。

热敏式打印头因其结构关系,容易受损。因此在使用过程中,请注意以下事项:

- 请不要使用硬物刮触打印头。
- 为避免打印头腐蚀,请不要用手触摸打印头表面。
- 为避免打印头腐蚀,请不要使用带有钠(Na)离子、钾(K)离子、氯(Cl)离子的 碳带及热敏纸。
- 为避免打印头腐蚀,请不要使打印头直接接触任何液体或潮湿的物体。
- 为避免打印头腐蚀,请使用专用擦拭棒擦拭打印头表面。
- 请不要使用劣质耗材。某些劣质标签上附着有纸屑、沙尘颗粒以及胶水等污物,打印机工作时,这些污物极易划伤打印头;而某些劣质碳带则会产生很强的静电,从而损伤打印头,因此购买耗材前请务必确认耗材品质,以免造成打印头损坏。
- 因维护和使用不当造成打印头损坏,不在保修范围之内。

自动切刀(选配件)

自动切刀在使用过程中,需注意以下事项:

- 操作人员必须经过专业技术培训,熟悉自动切刀的性能及安全要点后,方可操作带有 自动切刀的打印机。
- 操作人员必须整理好容易散乱的物品(如衣服、长发、首饰等),并使其与自动切刀 保持安全距离。
- 禁止在接通打印机电源后,将手指或除打印纸之外的任何物件伸入刀体内。
- 当自动切刀工作异常时,必须首先关闭打印机电源,严禁在打印机通电的情况下对自动切刀进行任何操作。请在专业人员的指导下对切刀进行故障排除,或将切刀交由专业人员进行维修。
- 切割带胶的材料时,材料的溢胶会粘附于刀片及其周围。对于不同的材料,溢胶粘附的程度也不一样。刀片及其周围粘附的溢胶会加重切刀的负荷,请务必及时清除,否则会造成切刀负荷过重,从而损坏机件。请将切刀交由专业人员进行清洁维护。
- 对于需要定期润滑的切刀,必须按期对切刀的所有润滑点加注指定标号的润滑油。否则会造成切刀异常磨损,从而降低其使用寿命。请将切刀交由专业人员进行润滑。
- 严禁在自动切刀顶部放置任何物件。
- 严禁拆除自动切刀安全防护装置。
- 请联系专业人员对切刀进行日常维护及保养,包括:定期检查溢胶粘附情况、纸屑堆积情况以及润滑情况等,并及时予以清洁或润滑。



1 简介

1.1 技术规格

分辨率	203DPI	300DPI	600DPI		
参数					
打印方式	热转印、热敏				
最大打印速度	6 ips (152.4 mm/s)	6 ips (152.4 mm/s)	4 ips (101.6 mm/s)		
有效打印宽度	4.25" (108 mm)	4.17" (106 mm)	4.16" (105.6 mm)		
最大打印长度	315" (8000 mm)	157" (4000 mm)	40" (1016 mm)		
HEAT [™] 等级 ^⁰	I级	I 级	I 级		
内存	8 MB FLASH ROM, 16	MB SDRAM			
	宽度:最大 4.4" (112 m	m); 最小 0.98" (25 mm)			
标签卷	外径:最大 6" (152 mm	l)			
	内径: 最小 1" (25.4 mm	n)			
	热 抹 印 撕纸模式:	0.20" (5 mm)			
长 效县小 百 府	切纸模式:	A150/A400: 0.79" (20 m	um)		
你並取小同反	^{执敏} 撕纸模式:	1.10" (28 mm)			
	切纸模式:	A150/A400: 1.54" (39 m	ım)		
标签厚度	0.003" ~ 0.008" (0.08 ~ 0).20 mm),包括底纸厚度			
	宽度:最大 4.3" (110 mm)				
碑世类	长度:最大 984' (300 m)				
₩ 市 仓	外径:最大 2.75" (70 mm)				
	内径: 1" (25.4 mm)				
纸张探测方式	反射式 (可移动)、穿近	透式(居中/偏右)			
字体	内置五种点阵西文字体	和 24 点阵中文宋体;支	持下载 TrueType 字体		
	Code 39, Code 93, Code	e 128/subset A, B, C, Cod	abar, Interleave 2 of 5, UPC		
条码	A/E2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128 等一维条码				
	MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR Code 等二维条码				
接口	RS-232 串口、10/100 M	自适应以太网口、USB DI	EVICE 2.0 接口、USB HOST		
	接口				
由循话配哭	输入:交流 100~240 V, 50/60 Hz				
	输出: 直流 24 V 4.	0 A			
重量	3.5 kg				
机身尺寸	宽 10.2" (259 mm) x 深 13.9" (354 mm) x 高 8.1" (205 mm)				
工作环语	温度: 0°C~40°C(32°I	$F \sim +104^{\circ}F$)			
上	相对湿度: 5%~85%	无凝露			
	温度: -30°C~60°C (-22°F~+140°F)				
☆」「□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	相对湿度: 5%~85% 无凝露				
可选配件	Centronics 并口*				



分辨率	203DPI	300DPI	600DPI
参数			
	Wi-Fi 模块、蓝牙模块	、切刀、外置标签回绕器、	、外挂纸架、导纸片附加帽
	(最窄导纸宽度为 8m	n)	

^{*0}*: HEAT[™](Heating Equilibrium Adaptive Tuning)智能热均衡控制技术,是由 POSTEK 自主研发的一项针 对打印效果精细化控制的核心技术。HEAT[™] 等级,代表智能热均衡控制的精细程度,由高到低分为I 级和 II 级。热均衡控制的精细程度越高,打印效果则更精细。</sup>

*: 该配件在产品出厂时配置。

1.2 拆封及配件检查

收到打印机后,请首先检查打印机在运输途中是否受到损坏。您可以检查包装箱、打印 机的外观及各配件是否破损。如果发生运输破损,请立即向承运人提出书面索赔申请。

接下来请根据随机附带的《打印机快速安装指南》检查产品附件,如果有任何附件缺失, 请立即与销售商联系。



2 安装及使用

2.1 外观及结构

2.1.1 前视图

打印机的前视图, 如图 2-1 所示, 相关部件说明见表 2-1。



图 2-1 前视图

表 2-1 前视图部件说明

序号	说明
1	LCD 屏
2	【CANCEL/Reset】键
3	【FEED/Calibration】键
4	【PAUSE/Self Test】键
5	【READY】指示灯
6	【MEDIA】指示灯
7	【RIBBON】指示灯
8	撕纸口
9	右盖



2.1.2 后视图



打印机的后视图, 如图 2-2 所示, 相关接口说明见表 2-2。

图 2-2 后视图

序号	说明	
1	串口	
2	USB DEVICE 接口	
3	USB HOST 接口	
4	図口	
5	电源插口	
6	并口(预留)	
7	电源开关	

表 2-2 接口说明



2.1.3 内部结构图

打印机的内部结构图,如图 2-3 所示,相关部件说明见表 2-3。



图 2-3 内部结构图

表	2-3	内部结构图部件说明
---	-----	-----------

序号	说明
1	打印头
2	打印头支架
3	打印胶辊
4	碳带供应端左压盘
5	碳尾探测器
6	反射式纸张探测器
7	穿透式纸张探测器
8	锁紧杆
9	纸张导向片
10	纸张导向杆
11	碳带释放钮
12	纸卷仓
13	打印模组



2.2 安装打印机

2.2.1 连接数据通信线

<u> 注意</u>

在连接数据通信线前,请先关闭打印机电源。

您可以选择通过 RS-232 串口、USB DEVICE 接口、10/100 Mbps 自适应以太网口或 WiFi/ 蓝牙(可选配),将打印机与计算机相连接:

- 打印机自动识别与主机通讯的端口;
- 打印机接口默认设定值可通过打印配置信息读出;
- 关于接口信号的信息,请参考附录 A: RS232 接口规格。
- 为最大程度降低数据通信线的电气噪音,请采取以下措施:
 - ▶ 尽可能使用较短的数据通信线 (建议不要超过 1.83 米);
 - ▶ 不要让数据通信线与电源线紧紧捆绑在一起。

2.2.2 连接电源



- 请使用随机附带的或经制造商认可的电源适配器。
- 请勿在潮湿的环境下使用打印机。

将打印机连接到电源,具体步骤如下:

- 1. 将打印机的电源开关置于关闭(O)位置。
- 2. 将电源线插入电源适配器的插孔。
- 3. 将电源适配器的插头插入打印机后部的电源插孔。
- 4. 将电源线的插头插入插座。

2.2.3 安装碳带



- 请确定您所使用的碳带为外碳(Ink side: Out)。
- 当碳带宽度小于110mm时,请按碳带适配管上的对称标识将碳带放置在碳带适配管的中间位置。
- 打印热敏纸时,此步骤可略过。

1. 打开打印机右盖,按下锁紧杆,松开打印模组。如图 2-4 所示。





图 2-4 松开打印模组

2. 抬起打印模组,露出碳带供应端。如图 2-5 所示。



图 2-5 抬起打印模组

3. 拆开碳带卷,将一个碳带适配管插入碳带卷中,同时将另外一个碳带适配管插入空卷 芯中,并使碳带卷和空卷芯处于碳带适配管上的居中位置。如图 2-6 所示。





图 2-6 安装碳带适配管

 向外拉起碳带供应端的碳带释放钮,将装好碳带适配管的碳带卷卡入碳带供应端,确保碳带供应端左压盘上的两个长条形凸起卡入碳带适配管左侧的两个卡口中。如图 2-7 所示。



图 2-7 安装碳带卷

5. 将碳带带头拉出,并按照图 2-8 中箭头所示方向缠绕在装好碳带适配管的空卷芯上 (附着油墨的一面始终朝下),此步骤重复多次,直至碳带固定在空卷芯上。





图 2-8 固定碳带至空卷芯

放下打印模组,向外拉起碳带回收端的碳带释放钮,将卷好碳带的空卷芯绕过打印模组,卡入碳带回收端,确保碳带回收端左压盘上的两个长条形凸起卡入碳带适配管左侧的两个卡口中。如图 2-9 所示。



图 2-9 将空卷芯卡入碳带回收端

7. 沿顺时针方向转动碳带回收端左压盘,直至碳带绷紧,如图 2-10 所示。碳带安装完成。





图 2-10 绷紧碳带

🛄 说明

碳尾需使用反光材料(如常用的银色碳尾)或反光性能良好的透明材料,否则当碳带用尽时, 会影响对碳尾的探测。



2.2.4 安装纸卷

打印机支持三种不同的工作模式:标准模式、撕纸模式及切纸模式。

- 在标准模式下,打印完设置数量的标签后,打印机停止打印。
- 在撕纸模式下,打印完设置数量的标签后,标签停止在撕纸位置,用户可手动撕下标签。
- 在切纸模式下,打印机切刀自动切下标签。(切刀需选配)

2.2.4.1 撕纸模式

注意

- 撕纸模式默认开启,若关闭撕纸模式,则标准模式自动开启。
- 标准模式下的纸卷安装步骤同撕纸模式。

撕纸模式下的纸卷安装步骤,具体如下:

 取出纸卷轴,将纸卷套入纸卷轴(如果是3英寸大纸芯的纸卷,请套入纸卷轴套筒), 将两个纸卷挡板从两边套入纸卷轴,光滑面朝向纸卷。如图 2-11 所示。



图 2-11 将纸卷套入纸卷轴

 把纸卷轴连同纸卷一起放入纸卷仓,按纸卷轴上的刻度将纸卷放置在中间位置,并将 两个挡板靠紧纸卷。如图 2-12 所示。





图 2-12 安装纸卷

3. 抬起打印模组,将标签纸依次穿过纸张导向杆下方、穿透式纸张探测器下方,然后送 至纸张导向片前端的压纸片下。如图 2-13 所示。



图 2-13 穿出标签纸



 拉出标签纸,其从打印胶辊上面通过,并按刻度尺居中定位。移动纸张导向片,使其 靠紧标签纸,但不能挤压使其变形。如图 2-14 所示。



图 2-14 移动纸张导向片

5. 双手同时按下打印模组, 使锁紧杆锁住打印模组, 此时可以听到"咔"的响声。如图 2-15 所示。



图 2-15 锁紧打印模组

6. 校准纸张探测器(具体请参考 3.3.1 调节纸张探测器)。



2.2.4.2 切纸模式

▲ 警告

在切刀使用过程中,请注意不要触碰刀片,以免受伤。

切纸模式下的纸卷安装步骤,具体如下:

- 1. 开启切纸模式(具体请参考 3.2.2 菜单项说明)。
- 2. 开启打印机电源,待打印机完全启动后,对切刀进行复位。

长按【CANCEL/Reset】键(约 4s),待【READY】、【MEDIA】和【RIBBON】3 个 指示灯同时闪烁后,松开按键,并再次按下【CANCEL/Reset】键,即可完成切刀复 位。

🛄 说明

安装纸卷前,请先对切刀进行复位,以避免标签纸因切刀装置中的旋刀片停止位置不对而无 法顺利穿过切刀。

3. 安装好纸卷(具体请参考 2.2.4.1 撕纸模式),注意标签纸需从直刀片和旋刀片中间穿 出,如图 2-16 所示。



图 2-16 安装纸卷

- 4. 双手同时按下打印模组, 使锁紧杆锁住打印模组, 此时可以听到"咔"的响声。
- 5. 校准纸张探测器(具体请参考 3.3.1 调节纸张探测器)。



2.3 安装打印机 Windows 驱动程序

2.3.1 USB 打印驱动安装



若您的电脑已经安装过POSTEK 打印机驱动程序,当附加打印机连接到电脑并通电时, 用于附加打印机的打印机驱动程序将会自动安装。

首次安装POSTEK打印机驱动程序时,若您选择通过USB端口将打印机连接到计算机, 请参考以下步骤完成打印机驱动安装(以Windows10操作系统为例):

- 1. 将打印机与计算机通过 USB 线连接好,开启打印机电源;
- 2. 访问博思得官网 <u>www.postek.com.cn</u>,下载打印机驱动;
- 3. 双击打印机驱动图标, 弹出"许可协议"界面, 选择"我接受许可协议中的条款(A)", 点击"下一页", 如图 2-17 所示;

Windows 打印机驱动程序		×
许可协议 SEAGU		
请仔细阅读以下讦可协议。		
End User License Agreement for Printer Drivers	^	
by Seagull Scientific, Inc.		
THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("AGREEMENT") IS BETWEEN SEAGULL SCIENTIFIC, INC. OR THE APPLICABLE SEAGULL SCIENTIFIC, INC. SUBSIDIARY ("SEAGULL SCIENTIFIC" OR "WE", "US" OR "OUR") AND THE CUSTOMER (INDIVIDUAL OR ENTITY) THAT HAS DOWNLOADED OR OTHERWISE PROCURED THE PRINTER DRIVER SOFTWARE PRODUCT (AS DEFINED BELOW) FOR USE AS AN END USER ("YOU"). BY CHECKING THE ACCEPTANCE BOX OR INSTALLING OR USING ALL OR ANY PORTION OF THE PRINTER DRIVER SOFTWARE, YOU ARE ACCEPTING ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT AS PUBLISHED ON SEAGULL SCIENTIFIC'S WEBSITE AT WWW.SEAGULLSCIENTIFIC.COM (AS MAY BE RELOCATED BY SEAGULL SCIENTIFIC	J	
 ● 我接受许可协议中的条款(A) ○ 我不接受许可协议中的条款(N) 		
< 上一步(B) 下一页(N) >	取	消

图 2-17 许可协议界面

4. 在"安装目录"界面中,点击"浏览(B)…",选择驱动程序解压缩路径,然后点击"下 一页",如图 2-18 所示;



Windows 打印机驱动	加程序			×
安装目录		S E	AGULL	
请选择要将驱动程序	解压缩到的目录。			
该软件将解压缩到下 览"以选择其他目录。	面列出的目录中。要解压缩	到其他目录,请输 入	新路径或单击"浏	
安装目录(D):	D:\Printer Dirvers		浏览(B)	
	所需驱动器空间:		47.0 MB	
	所选驱动器上的可用空间:		601.3 GB	
		< 上一步(B) 下	一页(N) >	取消

图 2-18 安装目录界面

5. 在"安装信息"界面中,勾选"解压缩驱动程序后运行驱动程序向导(D)",然后点击 "完成",如图 2-19 所示;

Windows 打印机驱动程序		×
安装信息	SEAGUL	Ļ
请按照以下说明安装软件。		
- 说明		
解压缩驱动程序后,请使用驱动程序向导进行	ī安装。	
- 选项		-
▶ 解压缩驱动程序后运行驱动程序同导(D) □ 阅读安装说明(包含在"Installation_Instruction	ns.html"中)(R)	
	< 上一步(B) 完成	取消

图 2-19 安装信息界面



6. 在"驱动程序安装向导"界面中,选择"安装打印机驱动程序(I)",然后点击"下一页",如图 2-20 所示;

Seagull Driver Wizard	×
	欢迎使用 Seagull Driver Vizard
	本向导可帮助您安装和删除打印机驱动程序。
	要进行何种操作?
	● 安装打印机驱动程序(I)
	○ 删除打印机感动程序(R)
	安装驱动程序前请先储存您所有的工作并关闭所有的应用程序,驱 动程序安装过程中可能需要重新启动Windows系统。
	< 上一步(B) 下一页(N) > 取消

图 2-20 驱动安装向导界面

7. Windows 将自动检测出打印机 USB 端口(以 POSTEK G2000 为例), 如图 2-21 所示, 点击"下一页";

Seagull	Driver Wizard			×
即插即	P用打印机检测 动检测即插即用打印机以便安装。			Ì
选择	要安装的打印机驱动程序。			
	安装即插即用打印机的兆动程序(P)			
	打印机型号	端口		
	POSTEK G2000	USB001		
0	安装另一台打印机的驱动程序(I)			
		< 上一步	(B) 下一页(N) >	取消

图 2-21 检测打印机界面



8. 在"指定打印机名称"界面中,设置打印机名称以及是否将打印机作为默认打印机, 如图 2-22 所示,点击"下一页",完成驱动安装;

Seagull Driver Wizard		×
指定打印机名称 名称用于识别本计	算机和网络中的打印机。	Ŷ
輸入打印机名称。		
打印机名称(P):	POSTEK G2000	
☑ 使用此打印机作为	默认打印机(U)	
指定是否与其他网络序 ④ 不共享此打印机(D	用户共享此打印机。如要共享,必须提供一个:)	共享名称。
○ 共享名称(S):	POSTEK_G2000	
	< 上一步(B)	下一页(N) > 取消

图 2-22 指定打印机名称界面

9. 驱动安装完成后,您可以通过打印测试标签查看打印机连接是否正常(以 Win10 操作 系统为例)。

打开计算机"控制面板",选择"查看设备和打印机",右键单击已安装成功的打印机 设备,选择"打印机属性",在打印机属性常规界面中,点击"打印测试页",如图 2-23 所示。若打印机连接正常,则打印机将打印一张测试页。



🖶 POS	TEK G20	000 属性						;	×
常规	共享	端口	高级	颜色管理	安全	字体	ΙĮ	关于]
50		POSTEK	G2000						
位置(し	_):								
注释((C) :								
型号((D):	POSTEK	G2000						
- 功能 彩色) 色:否			可用	纸张:				
双面	高 否							^	
装订	J:否 新士知								
最大	2: 木刈 大分辨率:	203 dpi						~	
				首选项(E)		打印	〕测试页(T)	
		确定		取消	<u>ليا</u>	ī用(A)		帮助	

图 2-23 打印测试标签

2.3.2 网络打印驱动安装

若您选择通过以太网口或无线网络(选配)将打印机连接到计算机,您需要先对打印机的网络参数进行配置,然后再安装打印机驱动并配置打印机端口信息。

2.3.2.1 网口功能配置

您可以通过Utility软件,配置打印机的网络参数。具体步骤如下:

- 1. 将打印机与计算机通过网线连接, 然后开启打印机电源;
- 查看局域网信息(以 Win10 操作系统为例); 打开计算机"控制面板",选择"网络和 Internet"-"网络连接",双击"以太网"图标,在弹出的"以太网状态"对话框中,点击"详细信息",查看并记录"IP 地址"、 "子网掩码"和"默认网关"等参数信息,如图 2-24 所示;



WLAN 已禁用 Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160M	描述网络连接 未连接 HHz X Bluetooth Device (P	Personal Ar 以太网 POSTEK Intel(R)	-RD02 2 Ethernet Conn	ection (1
🖗 以太网 状态	>	网络连接详细信息		-
常规		网络连接详细信息(D):		
连接	Internet	属性 连接特定的 DNS 后缀	值	
IPv6 连接:	无网络访问权限	描述物理地址	Intel(R) Ether XX-XX-XX-XX	rnet Connection (11) I219-1 (-XX-XX
媒体状态:	已启用	已启用 DHCP	是	
持续时间:	00:03:35	IPv4 地址	199.9.10.108	
速度:	100.0 Mbps	IPv4 子网掩码	255.255.255.	0
		获得租约的时间	2021年12月1	0日 14:52:19
详细信息(E)		租约过期的时间	2021年12月1	0日 15:52:18
		IPv4 默认网关	199.9.10.1	
		IPv4 DHCP 服务器	199.9.10.1	
活动		IPv4 DNS 服务器	8.8.4.4	
		ID. A MUNIC REATING	114.114.114.	114
已发送 —	已接收	IPV4 WINS 服务器	8	
Dive	- All	山山市 INections over IC 法接。木地 IDv6 地址	7E	d-f418-2071962
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	744 703	Pv6 默认网关	1000.010:203	0.1710.3571703
	10 /44,703	IPv6 DNS 服务器		
♥雇性(P)	诊断(G)	<		>
	美国の	1		关闭(C)

图 2-24 查看局域网信息

- 3. 访问博思得官网 <u>www.postek.com.cn</u>, 下载并安装 Utility 软件;
- 4. 打开 Utility 软件,点击"网络设置",如图 2-25 所示。



功能设置 网络设置	子 体下载	固件升级	文件	ごう	1 系统进	项
POSTEK G2000	无线模式:	IP地址设	置			
通讯接口	Client(STA)	IP地址:				
USB	网络信道:	199	. 9	. 9	. 168	
іяп	Auto Channel 🔻	子网掩研	 ∃:			
	安全类型:	255	• 255	· 255	· 0	ר
A.59	WPA3-PSK/AES V	默认网注	÷:			
街」印设置说明:	网络名称(SSID):	199	. 9	. 9	• 1	ר
STEIG标签打印机支持有线网络打印或 线Wi-Fi打印,请根据您选购的打印机 置进行设置。 配置Wi-Fi打印,请务必勾选"Wi- 霉置"包括框:设置成功后重启打印 ,待打印机完全启动后,即可完成打	✔ GBK-TO-UTF8 PSK密码:	网络端口 9100]:			
ðl,Ψì-Filli‱	Wi-Fi配置 DHCP配置					
	发送到打印机	获取IP地址	Ping	3	Wi-Fi 恢复出	厂设置

图 2-25 网络设置界面

5. 在网络设置界面中,输入"IP地址"、"子网掩码"和"默认网关"等参数信息(注: 此处设置的 IP 地址必须与局域网处于同一网段,且不能与局域网内的其它网络设备 IP 地址重复),如图 2-26 所示;

功能设置 网络设置	子体下载	固件升级	文件	7,	1	项
POSTEK G2000	无线模式:	IP地址设	置			
WILLIAM D	Client(STA) 🔻	IP###F+				
进讯/按LI USB	网络信道:	199	. 9	. 10	. 110	
端口 🕢 🖸	Auto Channel 🔻	子网摘	 B:			
USB01 [Po*	安全类型:	255	255	• 255	• 0	
就項	WPA3-PSK/AES 🔻	野认励≐	[¥:			
增打印设置说明:	网络名称(SSID):	199	. 9	. 10	1	
STER标签打印机支持有线网络打印或 线数:"打印几,请根据您选购的打印机 猛进行设置。 霹雳型:"打印,请务必勾选"Wi- 霹雳" 夏远框:设置成功后重启打印 1,待打印机完全启动后,即可完成打	✔ GBK-TO-UTF8 PSK密码:	网络端[9100	□:			
ή(#1-71βCΞ ο	Wi-Fi配置 DHCP配置					
	发送到打印机	庆取IP地址	Ping		Wi-Fi 恢复出)	设置
				200401-2		

6. 点击"发送到打印机",此时,打印机【纸张】灯和【碳带】灯同时闪烁,待两个指示灯停止闪烁且保持常亮后,点击"Ping",可验证是否设置成功,如图 2-27 所示。



功能设置	9460置 9460置	固件升级	文件管理		こ 系统选项	
POSTEK G2000 通讯接口	▼ 无线模式: Client(STA	IP地址 A) マ IP地址	设置 ::			
USB 端口	提示信息		×	0	. 110	
USB01 [Po▼	IP地址正确。			55	• 0	
街打印设置说明: STERK标签打印机支持有线区 线Wi-F:打印,请根据您选 置进行设置。				0	• 1	
配罟₩i-Fi打印,请务必勾 配罟"复选框;设罟成功反 ,待打印机完全启动后,艮 机₩i-Fi配罟。			确定			
	W D	/i-Fi配置 HCP配置				
	发送到打印	印机 获取IP地址	Ping		Wi-Fi 恢复出厂设	置

图 2-27 设置成功界面

2.3.2.2 无线网络配置

您可以通过Utility软件或POSTEK小程序,配置打印机的WiFi参数。

通过Utility配置

通过Utility软件配置WiFi参数,具体步骤如下:

- 1. 将打印机与计算机通过 USB 线连接好,然后开启打印机电源;
- 2. 访问博思得官网 <u>www.postek.com.cn</u>, 下载并安装 Utility 软件;
- 3. 打开 Utility 软件,点击"网络设置",如图 2-28 所示;



功能设置	字体下载	和件升级	文件		こ	页
POSTEK G2000	无线模式:	IP地址设	置			
高辺接口	Client(STA) 🔻	IP地址:				
USB	网络信道:	199	. 9	. 9	. 168	
	Auto Channel 🔻	子网掩码	(§:			
USB01 [Po*	安全类型:	255	· 255	• 255	• 0	
atīmassiām.	WPA3-PSK/AES V	默认网乡	ŧ:			
1)141XENN9.	网络名称(SSID):	199	. 9	. 9	• 1	
DSTEX标签打印机支持有线网络打印或 5线%i-*i打印,请根据您选购的打印机 /盘进行设置。 調置置"i-*i打印,请务必勾选"Wi- i雷蛋"。夏法框;设置成功后重启打印 1,待打印机完全启动后,即可完成打 讯(Wi-Fi配置。	✔ GBK-TO-UTF8 PSK密码:	网络端[1:			
	Wi-Fi配置 DHCP配置					
	发送到打印机获得	双IP地址	Ping	6	Wi-Fi 恢复出厂	设置

图 2-28 网络设置界面

4. 在网络设置界面中,完成无线模式、网络信道、安全类型、网络名称、PSK 密码以及 IP 地址等设置项的配置,然后勾选"Wi-Fi 配置",如图 2-29 所示。关于各设置项 的说明,见表 2-4。



功能设置 网络设置	字体下载 目	副4 升级 文件管理 系统	ジェル
POSTEK G2000	无线模式:	IP地址设置	
	Client(STA) 🔻	IP###F:	
USB) 网络信道:	199 . 10 . 10 . 110	
端口 (1)	Auto Channel 🔻	子网掩码:	-
USB01 [Po*	安全类型:	255 . 255 . 255 . 0	
就绪	WPA3-PSK/AES 🔻	戦1 図关.	-
各打印设置说明:	网络名称(SSID):		ויר
STEK标签打印机支持有线网络打印或	POSTEK02		- 1
线和于打印,悄极据忽远则的打印机 置进行设置。	GBK-TO-UTF8	9100	
配击\\'ı='ı打印,请务必勾选 "\'ı= 配置"复选框;设置成功后重启打印 ,待打印机完全启动后,即可完成打	PSK密码:		
,行行时仍无主启动后,如何无限打 机Wi-Pi配置。	passwordtest		
	✔ Wi-Fi配置		
	DHCP配置		
	发送到打印机获得	取IP地址 Ping Wi-Fi 恢复:	出厂设置

图 2-29 无线网络配置

表 2-4 设置项说明

设置项	说明				
无线模式	您可以选择打印机的无线模式为 Client (STA) 模式或 Server (AP)				
	模式。默认值: Server (AP)。				
	● Client (STA): 打印机在无线网络环境中作为客户端设备;				
	• Server (AP): 打印机在无线网络环境中作为服务器设备。				
网络信道	您可以选取无线网络环境中信号较好的信道,有13个频率信道可				
	供选择,若无法确认信道,可选择 Auto Channel 选项。				
安全类型	请根据实际使用需要选择打印机 WIFI 的加密类型。				
	🛄 说明				
	Client (STA)模式下,此设置项需与无线网络环境的WiFi 加密类型相				
	匹配。				
网络名称	打印机需要连接的网络服务器名称。				
	• Client (STA) 模式下, 网络名称为当前无线网络环境中打印				
	机需要连接的服务器名称(如无线路由器的 SSID);				
	• Server (AP) 模式下,网络名称可自定义。				
GBK-TO-UTF8	配置信息的字符格式。此设置项默认勾选。				
PSK 密码	设置打印机 WIFI 安全连接密码。				
	• Client (STA) 模式下, PSK 密码为当前无线网络环境中打印				
	机需要连接的网络服务器密码;				
	• Server (AP) 模式下, PSK 密码为其它移动设备连接打印机的				



设置项	说明
	WIFI 密码。
IP 地址设置	设置打印机的 IP 地址。
	• Client (STA) 模式下,您可以勾选"DHCP 配置",为打印机
	自动分配 IP 地址,或者手动设置静态 IP 地址(注意:静态 IP
	应与路由器处于同一网段,设置前请确认该IP地址未被占用);
	• Server (AP) 模式下,使用默认配置即可。
DHCP 配置	设置动态分配 IP 地址,此功能在"WiFi 配置"勾选的情况下可用。

 点击"发送到打印机",几秒钟后,打印机将自动重启。您可以通过打印配置信息, 确认配置是否成功。

🛄 说明

如果 WiFi 配置不成功,请检查 WiFi 名称、密码、默认网关、子网掩码等是否正确,以及 IP 地址是否被占用。

通过POSTEK小程序配置

通过POSTEK小程序配置WiFi参数,具体步骤如下:

1. 打开微信, 搜索 "POSTEK" 小程序, 或直接通过扫描如图 2-30 所示二维码, 进入 POSTEK 小程序;



图 2-30 POSTEK 小程序二维码

2. 在自动搜索到的打印机蓝牙名称列表中,点击对应打印机蓝牙名称,如图 2-31 所示;





图 2-31 搜索打印机界面

3. 进入 WiFi 配置界面,完成 WiFi 参数配置,然后点击"配置",如图 2-32 所示,您可 以通过打印配置信息,确认配置是否成功。

3:38		ul 🗢 🗊
<	WiFi配置	••• •
注意: 1、为避免打[打印机。 2、配置完成 配置信息查看	印任务缺失,请在打印机 后,可观察打印机WiFi灯的 是否配置成功。	空闲时配置 的状态或打印
无线模式	客户端模式	
网络信道	Auto Channel	
加密类型	WPA3-PSK/AES	
WiFi 名称	POSTEK06	
WiFi 密码	passwordTest	0
打印机IP	1-223 . 0-255 . 0-25	5.0-255
默认网关	1-223 . 0-255 . 0-25	5.0-255
子网掩码	255 . 255 . 255	i. 0
网络端口	9100	
	配置	
	蓝牙测试打印模板	
	打印配置信息	

图 2-32 WiFi 配置界面



🛄 说明

配置 WiFi 参数前,请咨询网络管理员 WiFi 加密类型、WiFi 名称、WiFi 密码、默认网关及 子网掩码,并为打印机分配一个局域网 IP 地址。

2.3.2.3 驱动安装及端口配置

相关网络参数配置完成后,请参考以下步骤完成安装驱动及配置端口:

- 1. 访问博思得官网 www.postek.com.cn, 下载打印机驱动;
- 双击打印机驱动图标,根据界面操作提示解压缩驱动安装程序并运行驱动安装向导 (具体可参考 2.3.1 USB 打印驱动安装步骤 3~6);
- 3. 在"连接打印机"界面中,选择"网络(以太网或无线网络)(E)",然后点击"下一页", 如图 2-33 所示;

Seagull Driver Wizard		×
连接打印机 在继续安装之前,应先连接打印机。		Ŷ
此打印机要如何连接?		
O USB(U)		
● 网络(以太网或无线网络)(E)		
○蓝牙 (L)		
○其他(如并行或串行)(O)		
说明: 1. 将您的打印机连接到网络。 2. 打开打印机。 3. 按"下一步"继续。		^
		\sim
	<上一步(B) 下一页(N) >	取消

图 2-33 连接打印机界面

4. 在"指定打印机型号"界面中,选择相应打印机型号(以 POSTEK G2000 为例),点击"下一页",如图 2-34 所示。



Seagull Driver Wizard	×
指定打印机型号 制造商和型号确定要使用的打印机驱动程序。	
指定打印机的型号。	
打印机型号	^
POSTEK G200	
POSTEK G300	
POSTEK G2000	
POSTEK G2000e	
POSTEK G3000	
POSTEK G3000e	
POSTEK G6000	
DOSTEK GROOD	*
源目录: D:\Printer Dirvers	浏览(R)
版本: 2019.1.1 (07/12/2019)	
< 上一步(B) 下一页(N) >	取消

图 2-34 指定打印机型号界面

5. 在"指定端口"界面中,点击"创建端口",弹出"创建端口"对话框,选择"Standard TCP/IP Port"-"新建端口",如图 2-35 所示。

Seagull Driver Wizard		\times
指定端口 端口用于连接打印机和计算机	л.	Ŷ
指定使用的端口。如果使用 TC	创建端口 ×	
端口 FILE: 10.10.100.102 10.10.100.150 192.168.31.110	可用端口类型: WSD Port Standard TCP/IP Port Local Port Appmon Adobe PDF Port Monitor	
199.9.10.126 199.9.10.169	新建端口(N) 关闭(C)	~
	创建端口(C) 配置端口(P)	
	< 上一步(B) 下一页(N) > 取消	
	图 2-35 指定端口界面	

6. 在"添加标准 TCP/IP 打印机端口向导"界面中,点击"下一页",如图 2-36 所示。

添加标准 TCP/IP 打印机端口向导	
	欢迎使用添加标准 TCP/IP 打印机端口向导
	该向导帮助你添加网络打印机的端口。
	继续前,请确定: 1. 设备已打开。 2. 网络已连接并已配置好。
	单击"下一步"继续。
	< 上一步(B) 下一页(N) > 取消

图 2-36 添加TCP/IP端口向导界面

7. 在"添加端口"界面中,输入打印机 IP 地址(此处输入的 IP 地址应与已设置好的打印机 IP 地址保持一致,端口名会自动生成),然后点击"下一页",如图 2-37 所示;

添加标准 TCP/IP 打印机端口向导	
你想为哪一设备添加端口?	
输入打印机名或 IP 地址,以及设	备的端口名。
打印机名或 IP 地址(<u>A</u>):	199.9.10.110
端口名(P):	199.9.10.110
	< 十一步(B) 下一页(N) > 取当

图 2-37 添加端口界面

8. Windows 将自动检测 TCP/IP 端口,点击"完成",完成添加标准 TCP/IP 打印机端口, 如图 2-38 所示;



添加标准 TCP/IP 打印机端口向导				
	正在完成添加标准 TCP/IP 打印机端口向导			
	你选择了具有下面特性的端口。			
	SNMP:	否		
	协议:	RAW, 端口 9100		
	协议:RAW, 端口 9100设备:199.9.10.110端口名:199.9.10.110			
	端口名:	199.9.10.110		
	适配器类型:	Generic Network Card		
	要完成该向导, 请单击"穷	記成"。		
	< ±-	-步(B) 完成 取消		

图 2-38 添加端口完成界面

9. 打印机端口添加完成后,返回"指定端口"界面,选择已添加成功的端口,点击"下 一页",如图 2-39 所示;

Se	agull Driver Wizard		×
ł	<mark>旨定端口</mark> 		I
	指定使用的端口。如果使用 TCP/IP 或以下未列	出的其它端口类型进行连接,请创建一个新端口。	
	端口	类型	^
	199.9.10.871	标准 TCP/IP 端口 (199.9.10.871:9100)	
	199.9.11.3_9100	标准 TCP/IP 端口 (199.9.11.3:9100)	
	199.9.9.110	标准 TCP/IP 端口 (199.9.9.110:9100)	
	9200	标准 TCP/IP 端口 (192.168.31.100:910)	
	AP	标准 TCP/IP 端口 (10.10.100.2:9100)	
	FOXIT_Reader:	本地端口	
	Kingsoft Virtual Printer Port	本地端口	~
		创建端口(C) 配置端口(P)	
		< 上一步(B) 下一页(N) > 取	肖

- 图 2-39 指定端口界面
- 10. 在"指定打印机名称"界面中,设置打印机名称以及是否将打印机作为默认打印机, 如图 2-40 所示,然后点击"下一页",完成驱动安装;



Seagull Driver Wizard				×
指定打印机名称 名称用于识别本计算	算机和网络中的打印机。			S
输入打印机名称。				
打印机名称(P):	POSTEK G2000			
☑使用此打印机作为默	认打印机(U)			
指定是否与其他网络用 ③ 不共享此打印机(D)	户共享此打印机。如要共享,必	3须提供一个共 ¹	享名称。	
○共享名称(S):	POSTEK_G2000			
		< 上一步(B)	下一页(N) >	取消

图 2-40 指定打印机名称界面

11. 驱动安装完成后,您可以通过打印测试标签查看打印机连接是否正常(以 Win10 操 作系统为例)。

打开计算机"控制面板",选择"查看设备和打印机",右键单击已安装成功的打印机 设备,选择"打印机属性",在打印机属性常规界面中,点击"打印测试页",如图 2-41 所示。若打印机连接正常,则打印机将打印一张测试页。



🖶 POS	TEK G2	000 属性						×
常规	共享	端口	高级	颜色管理	安全	字体	耳具	关于
ŝ		POSTEK	G2000					
位置(L):							
注释(C):							
型号(O):	POSTEK	G2000					
- 功能 彩 彩	[色: 否			可用	纸张:			
双	面: 否							\sim
装	订: 否							
速	寛: 未知 大分辨率	: 203 dpi						~
				首选项(E)		打印	「测试页(T)
		确定		取消	K	过用(A)		帮助
		图	2-41	1 打印派	则试标	签		

2.4 安装标签编辑软件

您可以通过扫描快速安装指南中的二维码或访问博思得官网 <u>www.postek.com.cn</u>,获取 BarTender UltraLite版标签编辑软件。



3 设置及调节

3.1 操作控制

3.1.1 电源开关

打印机电源开关可控制打印机电源的开启和关闭:

一 ── 开启
 ○ ── 关闭

3.1.2 前面板

打印机的前面板示意图,如图 3-1 所示,包括:

- 3个 LED 指示灯:【READY】、【MEDIA】和【RIBBON】
- 3个按键:【PAUSE/Self Test】、【FEED/Calibration】和【CANCEL/Reset】
- 1个图形点阵 LCD 显示屏



图 3-1 前面板



3.1.2.1 LED 指示灯

打印机前面板上 LED 指示灯的状态,分别显示了打印机的不同运行状态,见表 3-1。 表 3-1 LED 指示灯说明

指示灯	说明		
(READY)	• 灯亮,表明打印机处于待机状态,等待打印;		
	• 单独闪烁,表明打印机处于暂停状态。		
(MEDIA)	• 灯亮,表明打印机处于正常工作中;		
	• 与【READY】灯同时闪烁,表明纸张用完。		
(RIBBON)	• 灯亮,表明打印机在热转印状态(需安装碳带);		
	• 灯灭,表明打印机在热敏状态(无需安装碳带);		
	• 与【READY】灯同时闪烁,表明碳带用完。		

3.1.2.2 按键

打印机前面板上的三个按键及其所对应的基本功能,见表 3-2。

按键	基本功能	高级功能(长按约4秒)
[PAUSE/Self Test]	• 打印中或待机状态下,按此	打印配置信息
	键,打印机进入暂停状态	
	• 暂停状态下,按此键,打印	
	机恢复暂停前状态	
FEED/Calibration	• 待机状态下,按此键,走一	校准纸张探测器
	张标签	
	• 报错状态下,按此键,可根	
	据屏幕提示信息选择补打	
	或续打	
[CANCEL/Reset]	• 打印过程中,按此键,可根	恢复出厂设置
	据屏幕提示信息选择是否	
	取消打印任务	
	• 报错状态下,若打印机无打	
	印任务, 按此键, 取消报错	
	• 报错状态下,若打印机有打	
	印任务,按此键,可根据屏	
	幕提示信息选择是否取消	
	打印任务	

表 3-2 按键基本功能说明



3.1.2.3 LCD显示屏

打印机的 LCD 显示屏可以显示打印机的状态、打印数量、错误信息、系统日期、系统时间等。LCD 显示屏显示菜单示例,见表 3-3。

显示示例		
就绪 [600DPI] 合计: 888 版本: 1.68 2015-01-01 08:08:08	就绪状态 [打印机分辨率] 合计:表示已打印标签页数,关机清零。 版本:表示固件版本。 2015-01-01:表示打印机当前日期。 08:08:08:表示打印机当前时间。	
暂停 合计: 888 版本: 1.68 2015-01-01 08:08:08	暂停状态 合计:表示已打印标签页数,关机清零。 版本:表示固件版本。 2015-01-01:表示打印机当前日期。 08:08:08:表示打印机当前时间。	
暂停 100/888 2015-01-01 08:08:08	打印暂停状态 100:表示当前未打印标签页数。 888:表示当前打印标签总页数。 2015-01-01:表示打印机当前日期。 08:08:08:表示打印机当前时间。	
 XXXX ► XXXX ►	设置主菜单 第一行显示设置项名称,中间为设置项图标。 01/40:表示一共有40个设置项,现在选中的是第1项。	
XXXX A A A A A A A A	设置项 第一行显示可调整项,部分配合进度条进行调整。 12:表示当前设置值为12。	

表 3-3 菜单示例

3.1.3 高级功能

3.1.3.1 校准纸张探测器

待机状态下,长按【FEED/Calibration】键(约4秒),打印机自动走纸进行纸张探测器 校准,最大走纸长度请参考 3.2.2 菜单项说明中的"校准走纸长度"。校准过程中,【READY】 灯、【MEDIA】灯和【RIBBON】灯同时闪烁,待三个指示灯停止闪烁且保持常亮,则表示纸 张探测器校准完成。

🛄 说明

- 在打印机第一次安装完成或是更换不同规格的标签纸后,请进行纸张探测器校准操作,使打印机能够准确地探测纸张。
- 对于连续纸,无需进行校准。

3.1.3.2 打印配置信息

待机状态下,长按【PAUSE/Self Test】键(约4秒),打印机将打印配置信息,【READY】 灯、【MEDIA】灯和【RIBBON】灯同时闪烁一次后保持常亮,打印机恢复待机状态。

打印机的配置信息包括打印机型号、软件版本信息、硬件参数设置和状态、热敏/热转印 模式及字体列表等内容。

3.1.3.3 恢复出厂设置

待机状态下,长按【CANCEL/Reset】键(约4秒),【READY】灯、【MEDIA】灯和【RIBBON】 灯同时闪烁(如果8秒内不对打印机进行任何操作,则打印机将恢复待机状态),松开并再次 按下【CANCEL/Reset】键,【READY】灯熄灭、【MEDIA】灯和【RIBBON】灯同时闪烁, 待三个指示灯保持常亮,打印机完成恢复出厂设置。

📖 说明

打印过的标签数量和累积长度这两个参数无法恢复出厂值。



3.2 设置菜单

3.2.1 菜单设置说明

您可以通过前面板上的按键对打印机的菜单进行设置,具体按键功能说明,见表 3-4。 表 3-4 按键菜单设置功能说明

按键	说明		
[PAUSE/Self Test] +	待机状态下,按【PAUSE/Self Test】键进入暂停状态,再长		
FEED/Calibration	按【FEED/Calibration】键(约 4s),进入菜单设置界面		
[PAUSE/Self Test]	转到上一个设置项目或参数。		
CANCEL/Reset	转到下一个设置项目或参数。		
FEED/Calibration	选定当前显示的设置项目或参数。		

3.2.2 菜单项说明

当打印头处于锁紧状态时,才能对打印机菜单进行设置。

打印机的菜单项及说明, 见表 3-5。

表 3-5 菜单项说明

菜单项	说明 说明		
退出设置	设置退出菜单设置界面。		
打印黑度	当设置值为0时,外部指令有效,无外部指令时,打印黑度为10/20		
打印速度	或 15/30,打印速度为 2ips;		
	当饭直值个为0时,此处饭直值优先级取高,外部指令无效。		
语言	设置打印机的菜单语言。		
	选项:中文、ENGLISH、ESPA		
	默认值: 中文		
打印方式	设置打印机的打印方式。		
	选项:热转印、热敏		
	默认值: 热转印		
撕纸模式	选项: 开启、关闭		
	默认值: 开启		
切纸模式	设置打印机的工作模式。		
剥纸模式	选项:开启、关闭		
	默认值: 关闭		
	——————————————————————————————————————		
	 剥纸模式和切纸模式不能同时打开;如果需要开启其中的一个,请先 		
	将另一个设为关闭。开启剥纸模式需安装剥纸器。		
	 开启剥纸模式或切纸模式时,撕纸模式默认开启。 		











菜单项	说明		
默认网关	下一组。当设置完最后一组 xxx 后,按【FEED/Calibration】键进入		
	"保存/取消"操作。		
网络端口	设置网络端口号。		
	默认值: 9100		
设置日期	设置系统日期。		
设置时间	设置系统时间。		
浏览字体	浏览当前下载的 TrueType 字体名称。		
删除字体	删除下载的 TrueType 字体,可单个或全部删除。		
指令类型	设置打印机的指令类型。		
	选项: PPLE、PPLZ		
	默认值: PPLE		
DHCP	设置动态获取打印机 IP 地址功能。开启 DHCP 功能后,重启打印机,		
	LCD 屏显示"DHCP CONFIGURINGPLS WAIT",等待配置动态 IP,		
	最长配置时间约 2 分钟。若配置成功, LCD 屏显示就绪状态;若配		
	置失败,则 LCD 屏显示 "DHCP CONFIGURATION FAILED, PLS		
	CHECK NETWORK CONNECTION!".		
	选项: 开启、关闭		
	默认值: 关闭		
	🛄 说明		
	设置DHCP为"开启"后,重启打印机,将自动获取 IP 地址。		
倾印模式	打印机将接收的内容以指令的形式打印出来。		
	选项:开启、关闭		
	默认值:关闭		
校准走纸长度	设置纸张探测器校准最大走纸长度。单位: 毫米 (mm)。		
	└└┘ 说明		
	校准走纸最大长度需设置成实际标签高度的2倍以上,默认值为200mm。		
脱机打印	打印机脱机打印功能,需配合 USB 输入设备(如键盘)使用,且需		
	加先下载模板,模板自动存储在打印机的 FLASH ROM 中。		
清除榠板	删除下载的模板,可里个或全部删除。		
清除图形	删除卜载的图形,可里个或全部删除。		
清除 设 直			
*点阵图形缩放	设置点阵图形大小。当设置值为 NONE 时,点阵图形大小正常;当		
	选项: NONE、300->600、600->300		
*	苏八徂:NUNE 		
* 釜 仲 垍 成	反直称金内谷入小。 云反直值为 NONE 时, 你金内谷入小正吊; 三		
	以且 但 / AU.3 时, 你 並 / 谷 细 小 一 后;		
	20-次: NONE、AU.J、AL 野社店、NONE		
	秋八但: NONL		

*: 此菜单项仅针对 300DPI 和 600DPI 机型有效。



3.3 结构调节

3.3.1 调节纸张探测器

⚠ 注意

- 为保证最佳打印效果,在打印机第一次安装完成或是更换不同规格的标签纸后,请进行纸张探测器校准操作。
- 对于连续纸,无需进行校准。
- 1. 按下锁紧杆,松开打印模组。
 - (1)对于反射式纸张探测器,打开纸张探测器盖后,您可以通过移动纸张探测器滑块,调节纸张探测器到合适位置;
 - (2) 对于穿透式纸张探测器,您可以通过拨动纸张探测器上的开关,选择居中或者 偏右探测,偏右位置与居中位置之间的距离为8mm。如图 3-2 所示。





选择反射式纸张探测方式时,需根据不同标签纸确定纸张探测器的位置,请参考图 3-3
 (a)(b)(c),将纸张探测器移动到红色虚线范围内的任意位置即可。



 生产标签卷时,通常会用一小段胶条将标签固定在纸卷芯上,为保证纸张用尽时,纸张 探测器能准确探测到无纸信号,请务必使纸张探测器位置避开胶条的粘贴位置。不同类 型标签纸的胶条粘贴位置,如图 3-4 所示,请确保所用标签的胶条粘贴位置是正确的。





 双手同时按下打印模组,使锁紧杆锁住打印模组,此时可以听到"咔"的响声,长按 【FEED/Calibration】键(约 4s),打印机自动走纸进行纸张探测器校准,最大走纸长 度请参考 3.2.2 菜单项说明中的"校准走纸长度"。



3.3.2 调节打印头压力



打印头支架上方的压力调节装置可用于调节打印头压力,如图 3-5所示。

图 3-5 打印头压力调节示意图

如需对打印头压力进行调节,垂直下压"压力调节旋钮",直至"压力柱凸柱"完全离开 "压力调节旋钮"上的凹槽,然后转动"压力调节旋钮"至合适档位,将"压力柱凸柱"卡 入合适档位所对应的凹槽处即可。

🛄 说明

压力调节旋钮上的数字越大,表示打印头压力越大。



如需对打印头压力进行调节,请联系经销商或者专业技术人员进行调校,未经专业调校 而造成的打印头损坏或者打印效果不佳等问题不属于保修范围。



3.3.3 调节碳带绷紧力



打印机配有碳带绷紧力调节装置,用于调节碳带供应端绷紧力大小,如图 3-6所示。

图 3-6 调节碳带绷紧力

如需对碳带绷紧力进行调节,左手压住"供应端齿轮",右手向外拉起"碳带绷紧力调节 旋钮",旋转"碳带绷紧力调节旋钮"至合适档位即可。

🛄 说明

供应端齿轮上有I、II、III三个档位可选择,出厂默认为II 档,III 档供应端拉力最大。



4 日常维护

▲ 警告

- 对打印机进行维护前,请先关闭打印机电源。
- 打印头温度很高,可能会引起严重烫伤,请让打印头充分冷却后再进行维护。
- 请使用专用擦拭棒清洁。该配件请咨询博思得经销商购买。

4.1 清洁打印头

为保证打印质量,减小打印头磨损,建议每使用完一卷碳带,对打印头进行一次清洁, 清洁步骤如下:

- 1. 关闭打印机电源;
- 2. 打开打印机右盖;
- 3. 按下锁紧杆,松开打印模组;
- 4. 取出碳带;
- 5. 使用专用擦拭棒擦拭打印头表面,反复擦拭直至棉签上不再出现污渍,则表明打印头 已清洁干净。

4.2 清洁打印胶辊

为保证打印质量,减小打印头磨损,请及时清洁打印胶辊,清洁步骤如下:

- 1. 关闭打印机电源;
- 2. 打开打印机右盖;
- 3. 按下锁紧杆,松开打印模组;
- 4. 将标签纸后退,露出打印胶辊;
- 5. 使用专用擦拭棒擦拭打印胶辊,同时用手转动打印胶辊,以确保完全清洁。

4.3 清洁传动系统和机箱

保持机器箱体内的清洁,可以有效地保护打印头,延长打印头的使用寿命。清洁方法是 使用专用擦拭棒擦拭各个部件表面。

4.4 清洁探测器

为保证探测器的使用灵敏度,建议每隔一段时间对探测器进行一次清洁。请用鼓风装置(如:吸球)吹探测器的表面和中缝。如果吹不干净,请使用专用擦拭棒清洁。



5 故障排除

5.1 故障指示

5.1.1 LCD 屏指示

通常情况下,当打印机发生故障或出现异常状况时,LCD 屏上会显示错误提示信息,同时,打印机与主机之间的通讯以及打印操作也将暂停。打印机 LCD 屏上可能出现的错误提示信息及相关故障排除方法,详见表 5-1。

提示信息	故障原因	解决方法
内存出错	内存异常	重启打印机
数据出错	已将标签数据发送至打印	请参考指令手册中数据格式的相关要求修
	机,但由于数据不完整或者	改数据并重新发送。
	格式不正确而未被识别。	
碳带检测出错	请参考 5.1.2 指示灯指示	请参考 5.1.2 指示灯指示
纸张检测出错		
系统调测	长按【CANCEL/Reset】键,	可进入组合按键功能,也可等待4秒后自
	打印机进入系统模式, LCD	动恢复为待机状态。
	将显示此信息	
升级失败	升级停止	请和相关技术人员联系

表 5	5-1 LCD	屏故障提示
-----	---------	-------

5.1.2 指示灯指示

当打印机无法正常工作时,打印机前面板上的指示灯会开始闪烁,指示灯的不同闪烁情况,指示了不同故障,具体请参考表 5-2。

现象	故障原因	解决方法	注意事项
【READY】灯和		• 检查纸张是否安装	如果您使用的是没有间隙
【MEDIA】灯同		正确	(或黑线、孔)的连续纸,
时闪烁	纸张探测器无法	• 检查纸张探测器的	请将标签编辑软件中的介
	探测到纸张	位置是否正确,确	质类型设置为连续纸。
		认位置后进行纸张	
		探测器校准	
	纸张用完	安装新的标签纸卷	在不关闭打印机的前提下,
	卡纸	清除被卡住的纸张	如果您的打印任务尚未完
	纸卷挡板未靠紧	参考纸卷安装步骤正确	成,请在新的标签纸安装完
	纸卷或未安装	安装	成或者故障排除后:
	纸张探测器脏	清洁纸张探测器	• 按【FEED/Calibration】
	纸张探测器坏	维修纸张探测器	键,可根据屏幕提示信

表 5-2 指示灯故障提示



现象	故障原因	解决方法	注意事项
			息选择补打或续打
			• 按【CANCEL/Reset】键,
			可根据屏幕提示信息选
			择是否取消打印任务
【READY】灯和	碳带用完	安装新的碳带	在不关闭打印机的前提下,
【RIBBON】灯同	碳带堵塞	清除碳带堵塞	如果您的打印任务尚未完
时闪烁	碳带适配管装反	参考碳带安装步骤正确	成,请在新的碳带安装完成
	或未安装	安装	或者故障排除后:
	碳带探测器脏	清洁碳带探测器	• 按【FEED/Calibration】
	碳带探测器坏	维修碳带探测器	键,可根据屏幕提示信
			息选择补打或续打
			• 按【CANCEL/Reset】键,
			可根据屏幕提示信息选
			择是否取消打印任务
仅【READY】灯	打印机暂停	按【PAUSE/Self Test】	
闪烁		键, 使打印机恢复暂停	
		前状态	
	切刀出错	检查切刀是否安装正确	

5.2 一般性故障

打印机的一般性故障、可能的原因及建议的解决方案,见表 5-3。

表 5-3 一般性故障

故障	故障原因	解决方法
打印头断针	打印头脏	清洁打印头
	打印头出现故障	更换打印头
打印机收到打印	驱动选择错误	在标签编辑软件中选择正确的驱动
数据,但尤法打印	内存异常	打印机恢复出厂设置
打印效果不佳	打印参数设置问题	• 调整打印黑度
		• 调整打印速度
	打印头脏	清洁打印头
	打印耗材劣质	更换高质量打印耗材

🛄 说明

对于其它不明原因的故障,请向销售商或制造商的客户服务部寻求帮助。



附录 A: RS232 接口规格

打印机配置的接口为 DB9 (母座), 如图 A-1 所示。接口脚位说明, 见表 A-1。



图 A-1 串行接口示意图

脚位	方向	定义
1		
2	Out	发送(TX)
3	In	接收(RX)
4		
5	-	接地 (Ground)
6		
7		
8		
9		

表 A-1 接口脚位说明

波特率 (Baud rate): 为 9600, 19200, 38400, 57600 或 115200。 数据格式 (Data format): 为 8 data bits, 1 start bit 或 1 stop bit。 流控 (Flow control): 无



主机数据可经由任一通讯接口(串口、USB 或网口)传送到打印机,在一个接口数据发送未完成前,请不要从另一个接口发送数据,否则打印机处理时会发生错误。



附录 B: ASCII 码表

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	NUL			0	@	Р	`	р
1	SOH	XON	!	1	А	Q	а	q
2	STX		"	2	В	R	b	r
3		XOFF	#	3	С	S	с	S
4			\$	4	D	Т	d	t
5		NAK	%	5	Е	U	e	u
6	ACK		&	6	F	V	f	v
7	BEL		4	7	G	W	g	W
8	BS		(8	Н	Х	h	Х
9)	9	Ι	Y	i	у
A	LF		*	:	J	Z	j	Z
B		ESC	+	;	K	[k	{
С	FF		,	<	L	\	1	
D	CR		-	=	М]	m	}
E	SO	RS	•	>	Ν	^	n	~
F	SI	US	/	?	0	_	0	DEL

🛄 说明

欧元符号"€"取值DEC128 或HEX 80。

文档版本: V1.5



